

Все изделия Woodinhome изготовлены из массива дерева твердых пород и пропитаны натуральным маслом или покрыты специальным лаком на водной основе. Изделия предназначены для эксплуатации в помещениях с температурой от +18 до +35 градусов Цельсия и относительной влажностью воздуха от 40 до 75 процентов.

Материалы покрытия сертифицированы производителями для применения на изделиях и поверхностях, контактирующих с продуктами питания, и на детских игрушках.

Изделия Woodinhome, конструкция которых предусматривает наличие опор, оснащены специальными силиконовыми опорами. Опоры служат для эффективного испарения влаги и обеспечена неподвижности изделия в процессе эксплуатации.

Для перемещения изделия в другое место поднимите его до полного отрыва от рабочей поверхности, на которой оно установлено и переставьте в новое место. Не пытайтесь двигать изделие без отрыва от поверхности во избежание повреждения опор, изделия и рабочей поверхности.

Не устанавливайте мокрые или влажные ножи на магнитные подставки или держатели. Из-за практически полного отсутствия зазора между поверхностями клинка и магнитной подставки влага не будет испаряться. Это может привести к возникновению плесени и повреждению покрытия и ножа. Перед установкой на подставку или держатель окатите клинок ножа водой температурой 50-60 градусов Цельсия и вытрите сухой тканью. После этого клинок мгновенно высыхает и можно установить нож на подставку.

Для очистки протрите слегка влажной тканью и высушите на открытом воздухе. Не применяйте абразивы или средства с растворителями.

Не производите мойку изделий Woodinhome в посудомоечных машинах.

Во избежание растрескивания не погружайте в воду.

Не оставляйте вблизи локальных источников тепла в том числе под прямыми солнечными лучами. Это может привести к деформации, растрескиванию или выгоранию цвета.